

J3 Eéncomponent halfglans UV-vernissysteem op kaal hout boven de waterlijn



Product

Epifanes Rapidclear (amber transparant) - Epifanes Rapidcoat (lichte teaktoon)

Productomschrijving

Twee blanke halfglans UV-beschermende vernissen. Hebben een zeer goede hechting op teak en overige (vettige) houtsoorten en benadrukken de natuurlijke structuur van het hout. Door de snelle overschildertijden - zonder tussenschuren – en beperkte aantal noodzakelijke lagen is Epifanes Rapidclear/Rapidcoat een snel en doeltreffend alternatief voor traditionele hoogglans vernissystemen.

Geschikte houtsoorten

Teak, Iroco, Mahonie, Meranti, Oregon Pine, Grenen

Voorbehandeling

Algemeen

Het hout moet altijd vetvrij en droog zijn voordat vernis kan worden aangebracht

Ontvetten

Epifanes Reinigingsthinner of Epifanes 1-C Spuutverdunding. Vettige houtsoorten, zoals Teak en Iroco meermaals grondig ontvetten met Epifanes Reinigingsthinner. Gebruik meerdere schone doeken en laat de ontvetter goed uitdampen. Gebruik geen water!

Schuren

Schuur het hout in opvolgende schuurgangen met P100 t/m P220. Oneffen hout eerst grof voorschuren met P60-P80. Schuur altijd in de nerfrichting, verwijder het schuurstof en ontvet nogmaals.

Verkleurd hout

Voor een warmere houtkleuring kunnen na de voorbehandeling 1 tot 3 lagen Epifanes Teakbeits of Mahoniebeits op het kale hout worden aangebracht.

Opbouw systeem

Product	EPIFANES Rapidclear / Rapidcoat
Aantal lagen	5 - 6
Droogtijd per laag @ 20°C.	5 uur
Verdunding	EPIFANES Verfverdunding
Verduunningspercentage	0-5%
Schuurgrofte	Niet noodzakelijk. Voorlaatste laag licht schuren met P280-P320
Opmerkingen	Met Epifanes Rapidcoat kunnen kleurafwijkingen in het hout worden gecamoufleerd. Door meer lagen Epifanes Rapidclear aan te brengen zal het hout steeds donkerder kleuren. Afhankelijk van de open structuur van de houtnerf kunnen meer lagen noodzakelijk zijn. Voor gladder resultaat elke laag licht schuren met P280 - P320 en tussen alle lagen schuren met P280-P320

Hoogglans afwerking

Indien een hoogglans afwerking gewenst is, de laatste laag Rapidclear na droging schuren met schuurpapier P220 en twee of meer lagen Epifanes Bootlak Blank of Epifanes Hardhoutolievernis aanbrengen. Tussen de hoogglanslagen licht schuren met P400 of Scotch Brite.

Onderhoud

Ieder vernis- en oliesysteem heeft onderhoud nodig. Onderhoud dient uiterlijk plaats te vinden op het moment dat glansverlies geconstateerd wordt. Het tijdstip waarop en de mate waarin glansverlies optreedt, is afhankelijk van weersinvloeden en atmosferische (milieu) omstandigheden, waaraan het lakwerk wordt blootgesteld. Uitstellen van onderhoud zal leiden tot verdere veroudering en uiteindelijk volledige onthechting van het vernissysteem. Om een vernissysteem in goede conditie te houden. Daarom elk jaar 2 of meer verse vernislagen aanbrengen.

Hiervoor het bestaande systeem ontvetten met Epifanes-1-C Spuutverdunding en schuren met P220. Breng vervolgens de onderhoudslagen aan.